2.1 En la parejas de registros R5:R4 y R7:R6 se almacenan dos números de 32 bits que se quieren sumar (LSW en el registro par). Realizar un programa en ensamblador que haga la suma y la almacene en R5:R4. ¿Qué modificaciones hay que realizar al programa para que se acepten números con signo o sin signo?

SOLUCIÓN

```
add.w r6,r4 ;Sumar palabras de menor peso addc.w r7,r5 ;Sumar palabras de mayor peso
```

La solución anterior soporta números con y sin signo.

2.2 Realizar en ensamblador una subrutina que permita comparar dos números de 32 bits (con o sin signo) almacenados en los pares R5:R4 (fuente) y R7:R6 (destino). El resultado debe quedar en el SR y no se debe alterar ningún registro.

SOLUCIÓN

La comparación se realiza igual que una resta, pero sin almacenar el resultado. La solución a este problema sería muy sencilla si existiese una instrucción CMPC (CoMParar con Carry). Dado que no es así, habrá que proceder de otra forma: primero se comparan las palabras de mayor peso; si son distintas, se sale, quedando el resultado en el CCR; en cambio, si son iguales, el veredicto vendrá dado por la comparación de las palabras de menor peso.

2.3 Escriba una subrutina en ensamblador (*hexa7seg*) que devuelva la representación en código de siete segmentos del nibble de menor peso de la entrada. Los requisitos son:

```
Entradas:

R4: Dígito hexadecimal en nibble de menor peso
Salidas:

R5.B: Código de siete segmentos.

Se conserva:

Todo
```

SOLUCIÓN

La subrutina almacena los códigos de siete segmentos en una tabla en memoria.

```
; hexa7seq
                                                                   v1.0
; Obtiene el código de 7 segmentos del nibble de menor peso de la entrada.
  R4: Dígito hexadecimal en nibble de menor peso
; Salidas:
; R5.B: Código de siete segmentos.
; Se conserva:
; Todo
hexa7seg push.w r4 ;Conservar R4 and.w #0x000F,r4 ;Dejar sólo el nibble menos significativo
          mov.b Tab7Seg(r4),r5;Leer código
          pop.w r4 ;Recuperar R4
                             ;Vuelta al llamador
; Tab7seq
; Tabla de códigos de siete segmentos
; bit 76543210
; segmento -gfedcba
;-----Control de versiones
```

```
; La tabla no ha cambiado, sólo la descripción de la misma que era -abcdefg
          .BYTE 0b00111111 ;0
Tab7Seg
           .BYTE 0b00000110 ;1
.BYTE 0b01011011 ;2
.BYTE 0b01001111 ;3
           .BYTE 0b01100110
                                ; 4
           .BYTE 0b01101101
                                ; 5
           .BYTE 0b01111100
                                ; 6
           .BYTE 0b00000111
                                ;7
           .BYTE 0b01111111
                                ;8
           .BYTE 0b01100111
                                ; 9
           .BYTE 0b01110111
                                ; A
           .BYTE 0b00011111
                                ; B
           .BYTE 0b01001110
                                ; C
           .BYTE 0b00111101
                                ; D
           .BYTE 0b01001111
                                įΕ
           .BYTE 0b01000111 ;F
```

Versión mejorada que evita usar la pila para no modificar R4.

2.4 Desde un programa en ensamblador se desea llamar a la función printf de C. A dicha subrutina se le pasan los siguientes parámetros:

```
printf ("Total de la cuenta: %d € (%d ptas)\n", euros, pesetas);
```

Ambas variables son de tipo int y se encuentran en las posiciones de memoria \$1000 y \$2000 respectivamente. Genere el *trozo de código* necesario para realizar la llamada desde código ensamblador del M68000.

SOLUCIÓN

```
euros .EQU 0x1000
pesetas .EQU 0x2000

Texto .CSTRING"Total de la cuenta: %d € (%d ptas)\n"

mov.w #Texto, r12 ;Primer parámetro (cadena de formato) a R12
mov.w &euros, r13 ;Segundo parámetro a R13
mov.w &pesetas, r14 ;Último parámetro a R14
call #printf ;Imprimir
```

2.5 Escriba la función *strlen* que calcula la longitud de una cadena de caracteres tipo C (terminadas con un carácter 0). La subrutina usa el convenio de llamada de C y atiende al prototipo siguiente:

```
int strlen (const char *s);
```

SOLUCIÓN

```
; int strlen (const char *s) v1.0

; Calcula la longitud de una cadena.
; restrlen mov.w r12, r13 ;1w1c, R13=s
strlenb inc.w r12 ;1w1c, avanzar puntero
tst.b -1(r12) ;2w4c, es el final de la cadena?
jnz strlenb ;1w2c, ...no, seguir leyecndo cadena
sub.w r13, r12 ;1w1c, Calcular tamaño restando punteros
dec.w r12 ;1w1c, El terminador de cadena no se contabiliza
ret ;1w3c, Total 8w, [7(N+1)+6]c
```

La siguiente versión usa un registro adicional (R14), pero ocupa 1 palabra menos de código y el bucle es 2 ciclos más rápido (5 frente a 7) gracias a que usa el direccionamiento indirecto con postincremento (disponible sólo en el operando fuente) en lugar del indexado. Además, el código es más claro y directo:

```
; int strlen (const char *s) v2.0

; Calcula la longitud de una cadena.
;
strlen mov.w r12, r13 ;1w1c, R13=s
strlenb mov.b @r12+, r14 ;1w2c, Leer carácter y avanzar puntero
tst.b r14 ;1w1c, es el final de la cadena?
jnz strlenb ;1w2c, ...no, seguir leyecndo cadena
sub.w r13, r12 ;1w1c, Calcular tamaño restando punteros
dec.w r12 ;1w1c, El terminador de cadena no se contabiliza
ret ;1w3c, Total 7w, [5(N+1)+6]c
```

2.6 Escriba la función *strcpy* que copia una cadena de caracteres de tipo C (terminadas con un carácter 0) apuntada por s1 a otra dirección. La subrutina usa el convenio de llamada de C y atiende al prototipo siguiente:

```
void strcpy (const char *s1, char *s2);
                             SOLUCIÓN
; void strcpy (const char *s1, char s2);
; Copia una cadena en otro sitio.
        inc.w r13 ;1wlc Avanzar s2 tst.b 0(r12) ;2w4c Fin de cadena?
strcpy
         mov.b @r12+, -1(r13);2w5c Copia carácter
         jnz strcpy ;1w2c El carácter 0 termina el bucle
ret ;Total: 6w12Nc
:------
; void strcpy (const char *s1, char s2);
; Copia una cadena en otro sitio.
strcpy mov.b @r12+, r14 ;1w2c Lee carácter y avanza puntero fuente
         mov.b r14, 0(r13) ;2w4c Copia carácter en destino
         tst.b r14 ;1wlc Era fin de cadena?
jnz strcpy ;1w2c ...no, siguiente carácter
                           ;Total: 6w10Nc
```

2.7 Escriba la función *strcat* que añade la cadena de caracteres *s2* a otra cadena *s1*. La subrutina usa el convenio de llamada de C y atiende al prototipo siguiente:

```
void strcat (const char *s1, char *s2);
                        SOLUCIÓN
; void strcat (const char *s1, char *s2);
; Añade la cadena s2 al final de s1.
strcat ;Buscar el final de s1
strcatBuc1 inc.w r12
         tst.b -1(r12) ;Es el final del cadena?
         jnz strcatBucl ;...no. Seguir buscando
         ;Copiar s2 al final de s1. Ojo r12 apunta después de final cadena
strcatBuc2 inc.w r12 ;Avanzar s1
         mov.b @r13+, -2(r12);Copia carácter. Ojo al -2 del destino
         tst.b -1(r13) ;Se ha coopiado el fin de cadena de s2?
jnz strcatBuc2 ;...no. Otro carácter más
; void strcat (const char *s1, char *s2);
; Añade la cadena s2 al final de s1.
         ;Buscar el final de s1
         mov.b @r12+, r14 ;Leer carácter y avanzar puntero
         ;Copiar s2 al final de s1. Ojo r12 apunta después de final cadena
strcatBuc mov.b @r13+, r14 ;Lee carácter de s2 y avanzar puntero
         mov.b r14, -1(r12) ;Copia carácter en destino
         jnz strcatBuc ;...no. Otro carácter más
```

2.8 Escriba la función *strchr* que busca el carácter *c* en la cadena de caracteres *s*. Devuelve la dirección de la primera ocurrencia o *NULL* (0) si no encontró el caracter. La subrutina usa el convenio de llamada de C y atiende al prototipo siguiente:

2.9 La subrutina *wc* sigue el convenio de llamada de C, recibe un puntero a una cadena de caracteres s y devuelve una palabra larga que contiene, en la palabra menos significativa, el número de letras de la cadena, y en la más significativa, el número de palabras. Las cadenas sólo podrán contener letras y espacios. No se tendrá en cuenta el caso de que haya caracteres de control (Escape, Intro, etc.), dígitos y otros caracteres imprimibles.

```
unsigned long wc (const char *s);
```

Ejemplo: wc (" El perro de San Roque ya no tiene rabo "), devuelve \$0009001E, esto es, 9 palabras y 30 letras.

- a) Explique con palabras el algoritmo que va a emplear.
- b) Escriba la subrutina en ensamblador del M68000.

SOLUCIÓN

Contar el número de letras de una cadena de caracteres en las que sólo hay letras y espacios en blanco, es sencillo: basta hacer un bucle que se pare al final de la cadena y recorra los caracteres uno a uno. Si el carácter es distinto de blanco, se incrementa un contador inicializado a 0 antes del bucle (R14 en nuestro caso). El contaje de palabras es un poco más difícil. Para hacerlo se dispondrá de una variable temporal (en nuestro caso R15), que hará las veces de bandera. Por defecto la bandera vale cero y se pone a 1 cada vez que se crea que estamos en una palabra, es decir, cuando encontramos una letra. La variable en la que se van contando las palabras (R13 en nuestro caso) se incrementará cada vez que encontremos un terminador de palabra, que puede ser un blanco o el final de cadena.

En la implementación siguiente, se hace un bucle que recorre los caracteres de s. Para cada carácter, si es no blanco, se incrementa R14 y se hace R15=1. Si es blanco, se suma R15 a R13 (contabilizando la posible palabra) y borrando R15 (indicando que no hay palabra en curso).

Hay que tener cuidado de contabilizar la última palabra cuando se encuentra el final de cadena.

2.10 Realice una subrutina llamada *Maximo* que busca la palabra mayor del vector de enteros sin signo apuntado por R12 y que tiene una longitud de R13 elementos. El resultado debe devolverse en R12. No altere ningún registro.

SOLUCIÓN

```
\nabla 1.3
  : Maximo
 ; Encuentra el máximo de un vector de enteros sin signo (16 bits)
 ; Entradas: R12: Dirección del vector
                            R13: Número de elementos
 ; Salidas: R12: Máximo
 ; Se conserva: Todo
 ; v1.2 (2/11/21). Corregido mov.w -1(r12), r14 por mov.w -2(r12), r14
 ; v1.3 (7/10/25). Añadido jlo MAxFin para salir si R13=0
Maximo push.w r14 ;Conservar registros
                                                 push.w r13
                                                  mov.w @r12+, r14 ;Tomar primer elemento como máximo inicial
dec.w r13 ;Primer elemento leído. Descontar
jz MaximoFin ;Había 1 elemento? Sí, salir
jlo MaximoFin ;Había 0 elementos? Sí, salir
MaximoBuc cmp.w @r12+, r14 ;Siguiente elemento, es mayor?
jhs NoCambiar ;...no, siguiente elemento
mov.w -2(r12), r14 ;...sí, nuevo máximo temporal
 NoCambiar dec.w r13
                                                jnz
                                                                        MaximoBuc
 MaximoFin mov.w r14, r12 ;R12 = Máximo pop.w r13 ;Recuperar recuperar recupe
                                                                                                                                              ;Recuperar registros
```

2.11 Escriba una subrutina en ensamblador que siga el convenio de llamada de C y que busque un elemento en un vector *p* ordenado de *n* palabras. Devuelve un puntero a la primera ocurrencia o NULL si no se encuentra o la lista está vacía.

```
int *BuscaBin (int elem, int *p, int n);
```

SOLUCIÓN

Dado que el vector se encuentra ordenado, es más eficiente hacer una búsqueda binaria que una búsqueda secuencial desde el principio. La búsqueda binaria consiste en tomar el elemento central del vector y compararlo con el elemento buscado. Si coinciden, se ha terminado la búsqueda. En caso contrario, si el elemento central es menor que el buscado, se deshecha la primera mitad del vector y se repite el proceso con la segunda. Finalmente, si el elemento central fuera mayor que el buscado, se deshecharía la segunda mitad del vector y se repetiría el proceso sólo en la primera mitad.

En el algoritmo se trabajará con tres índices: i será el índice al elemento inicial del vector (inicialmente i=0; en el código R15); f será el índice al elemento final del vector (inicialmente f=0; en el código R14). El elemento central c (R11 en el código) se calcula de forma simple como c= (i+f) /2. El algoritmo tiene dos condiciones de terminación: que se encuentre el elemento, ya discutido y que no se encuentre. Este extremo se dará cuando se crucen los índices i y c, es decir, cuando i>c.

Es interesante también notar que para acceder a un elemento del vector hay que convertir los índices (IND) en desplazamientos (DES) dentro del vector. Puesto que los elementos son de tamaño palabra, sabemos que DES = IND * 2.

```
; int *BuscaBin (int elem, int *p, int n); v1.0
```

```
; Busca elem en el vector ordenado p de n elementos
BuscaBin push.w r10
              dec.w r14 ;R14 = f = n-1
jn BuscaBinNoE ;Si f<0, vector vacío. Salir con error</pre>
clr.w r15 ;R15 = i = 0

BuscaBinBuccmp.w r15, r14 ;Comparar indices

jlo BuscaBinNoE ;R14<R15? se han cruzado, no encontrado

mov.w r15, r11 ;R11 = i

add.w r14, r11 ;R11 = i + f

rra.w r11 ;R11 = c = (i+f)/2
              mov.w r11, r10; R10 = c; R10 = c
rla.w r10; R10 = desplazamiento del índice c
add.w r13, r10; R10 = dirección del elemento central
cmp.w @r10, r12; Comparar elem con central
              jeq BuscaBinEnc ; Iguales? Encontrado
              jlo BuscaBinMen ; Menor? recortar vector
                                       ;...no, mayor, recortar vector
              ; Mayor, recortar vector
              mov.w r11, r15 ;R15 = i = c
inc.w r15 ;R15 = i = c+1
              jmp BuscaBinBuc ;Seguir buscando
              ;Menor, recortar vector
BuscaBinMenmov.w r11, r14 ; R14 = f = c
                                       ;R14 = f = c-1
              dec.w r14
              jmp BuscaBinBuc ;Seguir buscando
              ; Iguales, encontrado. Devolver dirección
BuscaBinEncmov.w r10, r12 ;Se devuelva la dirección del elemento
              jmp BuscaBinFin ;Salir
              ; No encontrado. Devolver NULL
BuscaBinNoEclr.w r12 ; Devolver NULL
BuscaBinFinpop.w r10
              ret
```

2.12 Escriba una subrutina en ensamblador que siga el convenio de llamada de C y que clasifique ascendentemente un vector de bytes mediante el algoritmo de la burbuja.

```
void Burbuja (char *p, int n);
                                            SOLUCIÓN
; void Burbuja (char *p, int n);
; Clasifica ascendentemente el vector p de n elementos usando algoritmo
; de la burbuja.
                   _____
Burbuja dec.w r13 ;R13 = n-1 pares de elementos
jlo BurbFin ;Menos de 1 elemento? Salir
push.w r10 ;Registro auxiliar para intercambios
BurbIni mov.w r12, r14 ;R14=p. Conservar R12
mov.w r13, r15 ;R15=n-1. Conservar R13
clr.w r11 ;R11=0 es flag de no modificado
BurbBuc
             cmp.b @r14+, 0(r14) ; Elementos bien ordenados? (Ojo direccionamiento)
              jge BurbNoCamb ;...sí. No hacer nada
              dec.w r14
                                       ;...no. Intercambiar en memoria
              mov.b @r14+, r10
              mov.b @r14, -1(r14)
              mov.b r10, 0(r14)
mov.w #1, r11 ;R11=1 indica que hay cambios
BurbNoCamb dec.w r15 ;Un par menos por procesar
jnz BurbBuc
```

```
tst.w r11 ;Hay cambios?
jnz BurbIni ;...sí. Hacer otra pasada
pop.w r10 ;...no. Vector ordenado
BurbFin ret
```

2.13 (23/24 Conv1) La subrutina *bcd2bin* usa el convenio de llamada de C y atiende al siguiente prototipo:

```
long int bcd2bin (unsigned long int bcd);
```

bcd2bin convierte el número que se pasa en formato BCD empaquetado de 32 bits (un dígito binario cada cuatro bits), a binario natural (32 bits). En caso de error devuelve -1. Ejemplos de entradas y su salida:

- BCD: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1001 0101 (95 en BCD) Bin: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0101 1111 (95 en binario)
- a) Explique con palabras el algoritmo que va a emplear.
- **b)** Escriba la subrutina en ensamblador.

SOLUCIÓN

a) El siguiente algoritmo procesa los dígitos BCD en orden de peso decreciente y los va acumulando en el par R_{13} : R_{12} . Si el BCD es $x_7x_6x_5x_4x_3x_2x_1x_0$ se implementa la fórmula:

```
n = ((((((((0 \cdot 10 + x_7) \cdot 10 + x_6) \cdot 10 + x_5) \cdot 10 + x_4) \cdot 10 + x_3) \cdot 10 + x_2) \cdot 10 + x_1) \cdot 10 + x_0
```

Es decir, se entra en un bucle que, comenzando por el BCD más significativo, se multiplica el acumulado por 10 y se suma un nuevo dígito.

La multiplicación por 10 se hace con un sencillo algoritmo a base de desplazamientos y sumas.

Para extraer los dígitos BCD se colocan en el par R_{15} : R_{14} y se van rotando hacia la izquierda de 4 en 4 bits para colocar cada dígito BCD en los 4 lsb. Cada dígito se extrae con una operación AND.

b)

```
;-----
; long int bcd2bin (unsigned long int bcd)
; Convierte el número que se pasa en formato bcd empaquetado a binario natural.
; En caso de error (algún dígito BCD ilegal), devuelve -1.
; ----Control de versiones-----
; v1.1 Optimizada la rotación de 4 bits a la izquierda de R15:R14
bcd2bin ;Salvar registros
        push r9
        push r10
        mov.w r12, r14
        mov.w r13, r15 ;R15:R14 = bcd
        clr.w r12
        clr.w r13
                       :R13:R12 = acumulador = 0
        :Acumulador *= 10
bcd2binBuc2rla.w r12
        2ria.w riz
rlc.w r13
                       ;R13:R12 = 2X
        mov.w r12, r10
```

```
mov.w r13, r11
                            ;R11:R10 = acumulador = 2X
          rla.w r10
          rlc.w r11
                            R11:R10 = 4X
          rla.w r10
          rlc.w r11
                            ;R11:R10 = 8X
          add.w r10, r12
          addc.w r11, r13 ; R13:R12 = 8X + 2X = 10X
          ;Obtener dígitos BCD por la izquierda y colocarlos en los 4LSB
rlc.w r14
                           ;Desplazar R14 a la izq 1 bit metiendo C por dcha
          rlc.w r15
                           ;Desplazar R15 a la izq 1 bit metiendo C por dcha
          dec.b r11
                            ;Otra vuelta más
          jnz bcd2binBuc1
          ; Poner a 0 todo menos los 4 LSB
          mov.w r14, r11 ;R11 = bcd rotado (sólo palabra baja)
          and.w #0xF, r11
                           ;Dejar sólo los 4 LSB
                          ;Es mayor que 9?
          cmp.b #10, r11
              bcd2binErr ;...sí, salir con error
          ihs
          ; Acumular dígito. Acumulador = 10*acumulador + dígito
          add.w r11, r12 ;Sumar dígito
          adc.w r13
                           ;Sumar posible acarreo
          ;Procesar otro dígito
          dec.w r9
          jnz bcd2binBuc2
               bcd2binFin ; Terminado. Salir
bcd2binErr ; Se ha encontrado un dígito BCD erróneo. Salir con -1
          mov.w #-1, r12
          mov.w #-1, r13
                           R13:R12 = -1 (Error)
          ;Recuperar registros
bcd2binFin pop
              r10
               r9
          pop
          ret
```

2.14 Escriba en ensamblador la subrutina *bin2bcd* que usa el convenio de llamada de C y que atiende al siguiente prototipo:


```
long int bin2bcd (unsigned int bin);
```

bin2bcd convierte el número que se pasa en formato binario natural (sin signo), a bcd empaquetado.

SOLUCIÓN

Para convertir un número binario a BCD (o decimal, es lo mismo), hay que hacer divisiones sucesivas por 10. En cada división se obtiene un resto, que será un dígito BCD del resultado, y un cociente, que se empleará en posteriores divisiones. El algoritmo termina cuando el cociente se hace cero. El resultado está compuesto por los sucesivos restos, tomados en orden inverso (esto es, el primero que sale es el menos significativo). Veamos un ejemplo:





Sin embargo, una forma más eficiente de hacer la tarea consiste en el *algoritmo de Horner*, que se basa en la definición de representación posicional de cantidades. Se inicializa una variable acumuladora a 0. Los bits del número en binario natural se extraen uno a uno empezando por el más significativo. Se incorporan al acumulador multiplicando por 2 el mismo y sumando dicho bit. Dicho proceso se hará usando aritmética decimal, por lo que, después de 16 iteraciones, tendremos el número convertido. Aunque el bucle dé 16 pasadas, éstas sólo constan de un desplazamiento y una suma con acarreo, por lo que su eficiencia es mucho mayor que la del algoritmo anterior.

2.15 Se desea realizar una subrutina que permita calcular el producto de dos números de 32 bits sin signo. Se usará el algoritmo tradicional de multiplicación, como en el ejemplo:

La subrutina se llamará mul32x32 y seguirá el siguiente prototipo:

unsigned long long mul32x32 (unsigned long a, unsigned long b);

SOLUCIÓN

```
; unsigned long long mul32x32 (unsigned long a, unsigned long b); v1.1;
; Multiplica dos números sin signo de 32 bits y deja un resultado de 64.
; Control de versiones.
; v1.1 Añadido código para detectar de forma temprana que R9:R8 se hace 0 para ; salir y ser más eficiente.
; mul32x32 push.w r4
```

```
push.w r5
         push.w r6
         push.w r7
         push.w r8
         push.w r9
         mov.w r12, r4
                        ; R5: R4 = A
         mov.w r13, r5
         clr.w R6
                            ; R7:R4 = A (64 bits)
         clr.w R7
         mov.w r14, r8
                           ;R9:R8 = B
         mov.w r15, r9
         clr.w r12
                           ;R15:R12 = 0 (resultado)
         clr.w r13
         clr.w r14
         clr.w r15
         mov.w #32, r11 ;Procesar 32 bits
mul32Buc ;Desplazar un bit a la derecha B (R9:R8)
         rra.w r9
         rrc.w r8
         jnc mul32NoSum ;Si el bit saliente es 0, no acumular
         ;Sumar A desplazado al acumulador R15:R12 += R7:R4
         add.w r4, r12
         addc.w r5, r13
         addc.w r6, r14
         addc.w r7, r15
mul32NoSum ;Desplazar A (R7:R4) un bit a la izquierda
         rla.w r4
         rlc.w r5
         rlc.w r6
         rlc.w r7
         ;...no. R8=0. R9 también?
         tst.w r9
         tst.w is mul32Fin
                           ;...sí, hemos terminado
mul32Sig
         dec.w r11
                            ;...no. Siguiente bit. Quedan?
         jnz mul32Buc ;...sí, procesar
         pop.w r9
mul32Fin
         pop.w r8
         pop.w r7
         pop.w r6
         pop.w r5
         pop.w r4
```

2.16 La subrutina traspone acepta un puntero a una tabla cuadrada de enteros (m) de nxn elementos.

```
void *traspone (int *m, int n);
```

La función realiza la trasposición de la tabla (cambia filas por columnas y viceversa) y la deja en el mismo sitio (ver ejemplo, aunque tenga en cuenta que la dimensión no tiene por qué ser de 4x4).

Antes

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

Después

1	5	9	13
2	6	10	14
3	7	11	15
4	8	12	16

- a) Explique con palabras el algoritmo que va a emplear.
- b) Escriba la subrutina en ensamblador del MSP430.

SOLUCIÓN

El proceso de trasposición consiste en intercambiar los elementos que están sobre la diagonal principal con los que están por debajo. Es decir $M_{ij} \leftrightarrow M_{ji}$, donde $i \neq j$. En C sería una cosa como la siguiente:

```
for (i = 0; i <= n-2; i++)
  for (j = i+1; j < n; j++)
{
    temp = M[i][j];
    M[i][j] = M[j][i];
    M[j][i] = temp;
}</pre>
```

En ensamblador resulta más eficiente hacer un acceso secuencial a las semifilas y semicolumnas. En el siguiente código se guarda en R12 la dirección de las semifilas y en R11 el de las semicolumnas.

Para encontrar la dirección del siguiente elemento de una semifila, basta con sumar 2 (el tamaño del elemento) al puntero (R12), o aprovechar el direccionamiento indirecto con postincremento. Para hacer lo mismo con la semicolumna, hay que sumar 2n al puntero (R11). Como 2n se usa mucho, se guarda en un registro (R13).

Dada la dirección de una semifila, para encontrar la de la siguiente, hay que sumar 2*(n+1), mientras que para encontrar la de la semicolumna, hay que sumar 2*(n-1).

El resto de registros usados es R15, que es la variable de control del bucle externo (recorre desde n-1 hasta 0) y R14 que es la variable de control del bucle interno (recorre desde R15 hasta 0).

```
; void *traspone (int *m, int n);
; Realiza la trasposición de la tabla (cambia filas por columnas y viceversa)
; y la deja en el mismo sitio.
trasBuc1 ;Este bucle intercambia los elementos que están por encima de la
         ; diagonal principal, con los que están por debajo
         ;Apuntar R11 al principio de semicolumna
         mov.w r12, r11 ;R11 apunta a principio de semifila
         add.w r13, r11
         decd.w r11
                        ;R11 apunta a principio de semicolumna
         trasBuc2 ;Este bucle intercambia los elementos de una semifila con los
         ; de su semicolumna equivalente
         ;Intercambiar un elemento de semifila con semicolumna en memoria
         mov.w @r12+, r10
         mov.w @r11, -2(r12)
         mov.w r10, 0(r11)
         add.w r13, r11 ;Incrementar dirección de semicolumna
```

- 2.17 Se desea realizar una subrutina int suma (char *sf, char *sd, int n) que permita calcular la suma de dos números enteros sin signo de n bytes. El primer sumando se encuentra almacenado a partir de la dirección sf y el segundo a partir de la dirección sd (formato normal de MSP430, *little endian*). El resultado se dejará almacenado en el mismo sitio que el segundo sumando. La subrutina sigue el convenio de llamada de C y devuelve un código de estado: -1 en caso de error (desbordamiento o n<1); 0 si todo fue bien.
 - a) Explique con palabras el algoritmo.
 - **b)** Escriba la subrutina en ensamblador del MSP430.

SOLUCIÓN

La solución consiste en hacer un bucle que dé n iteraciones y vaya sumando los bytes de cada vector empezando por el menos significativo. La complicación viene del hecho de que en el bucle hay que incrementar el puntero destino y decrementar el contador de bytes. Ambos detruyen el bit de carry que habría que preservar para la suma de la siguiente iteración. Para evitar su destrucción, se usará un registro (R15) que lo guardará temporalmente.

```
._____
; int suma(char *sf, char *sd, int n);
                                                                              v1.1
; Suma dos números de n bytes.
; Control de cambios:
; v1.1 Se ha cambiado la inicialización del SR temporal en R15 que se hacía
; con clr.w r15 por dos instrucciones:
    jmp PrimeraVez
; ya que la opción anterior tenía el efecto colateral de deshabilitar las
; interrupciones.
;------
        cmp.w #1, r14     ;n<1?
jlo     sumaErr     ;...si, salir con error
clrc     ;Asegurar que C=0</pre>
jmp PrimeraVez ;Empezar suma sumaBuc mov.w r15, sr ;Recuperar SR
PrimeraVez addc.b@r12+, 0(r13); Sumar empezando por LSB
           mov.w sr, r15 ;Guardar SR
           inc.w r13 ;Avanzar puntero destino
dec.w r14 ;Contbilizar elemento sumado
jnz sumaBuc ;Quedan más? Seguir
mov.w r15, sr ;Recuperar SR. Hubo desbordamiento?
jc sumaErr ;...sí. Salir con error
inc. salir sin error
           clr.w r12
                                 ;...no, salir sin error
                  sumaFin
           jmp
           mov.w #-1, r12
                                ;Salir con error
sumaErr
sumaFin
           ret
```