

# Tema 4

## Un computador real

Arquitectura de Conjunto de Instrucciones (ISA) RISC-V



# Índice

---

1. **Introducción.**
2. Arquitectura RISC-V RV32I
3. Conjunto de instrucciones
  - [Formatos y modos de direccionamiento](#)
  - [Instrucciones aritméticas y lógicas](#)
  - [Instrucciones de desplazamiento](#)
  - [Instrucciones de acceso a memoria \(LOAD/STORE\)](#)
  - [Instrucciones de salto condicional](#)
  - [Instrucción LUI](#)
  - [Instrucciones de salto a subrutina \(función\)](#)
4. [Pseudo-instrucciones](#)
5. [Lenguaje ensamblador](#)
6. [Subrutinas no hojas y gestión de la pila](#)
7. [Estructuras de control](#)
8. [ANEXO](#): Llamadas al sistema

# Introducción

- RISC-V es un conjunto de instrucciones (ISA) estándar abierto
- Diseñado en UC Berkeley (2010)
- Desarrollo coordinado por un organismo internacional (<https://riscv.org>)
- Gran apoyo por parte de universidades, empresas y gobierno



RISC-V FOTÓNICA INTEGRADA COMPUTACIÓN CUÁNTICA MICRO-NANOFABS SECTORES TRACTORES



# Arquitectura de conjunto de instrucciones (ISA)

- Una arquitectura de conjunto de instrucciones (ISA: *Instruction Set Architecture*) es una descripción funcional de un procesador que describe:
  - los **registros de usuario** (disponibles para el programador)
  - el **conjunto de instrucciones** disponibles y su **codificación a nivel de máquina**
  - la forma de direccionar la **memoria**
- Las especificaciones son públicas y su uso es gratuito. Se puede implementar y modificar libremente.
- Una ISA no detalla la implementación hardware (puede implementarse de muchas formas)
- En el tema 3 hemos implementado un computador simple basado en la ISA del RISC-V (RV32I) con muchas simplificaciones



# Arquitectura de Conjunto de Instrucciones (ISA) RISC-V RV32I

---

- Vamos a estudiar el **repertorio base RV32I** (I: Integer) (Hay otros: RV32E, RV64I, RV128I)
  - Datos enteros de 32 bits, direcciones de 32 bits e instrucciones de 32 bits
- Es de tipo RISC (*Reduced Instruction Set Computer*):
  - Conjunto muy reducido de instrucciones simples
  - Instrucciones de tamaño fijo
  - Pocos modos de direccionamiento
  - Arquitectura LOAD/STORE
    - Las instrucciones operan con datos almacenados en registros nunca con memoria
  - Gran número de registros de propósito general (32) para evitar accesos a memoria

# Arquitectura de Conjunto de Instrucciones (ISA) RISC-V RV32I

## RISC vs CISC

- Los computadores tipo CISC (Complex Instruction Set Computer):
  - Conjunto grande de instrucciones complejas
  - Instrucciones de tamaño variable
  - Muchos modos de direccionamiento
  - Muchas instrucciones trabajan con datos en memoria
  - Hardware más complejo

Ventajas RISC	Desventajas RISC	Ventajas CISC	Desventajas CISC
<ul style="list-style-type: none"><li>- Instrucciones rápidas</li><li>- Pipeline eficiente</li><li>- Poco consumo</li><li>- Hardware simple</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Necesita más instrucciones para tareas complejas</li><li>- Compilar es complejo</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Instrucciones muy potentes</li><li>- Código con menos instrucciones</li><li>- Compilador más simple</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Difícil pipeline</li><li>- Consumo mayor</li><li>- Hardware complejo</li></ul>

# Índice

---

1. Introducción.
2. **Arquitectura RISC-V RV32I**
3. Conjunto de instrucciones
  - Formatos y modos de direccionamiento
  - Instrucciones aritméticas y lógicas
  - Instrucciones de desplazamiento
  - Instrucciones de acceso a memoria (LOAD/STORE)
  - Instrucciones de salto condicional
  - Instrucción LUI
  - Instrucciones de salto a subrutina (función)
4. Pseudo-instrucciones
5. Lenguaje ensamblador
6. Subrutinas no hoja y gestión de la pila
7. Estructuras de control



# Registros RISC-V RV32I

---

- La ALU de **RISC-V** sólo **opera con datos almacenados en registros** de usuario.
- La arquitectura RISC-V tiene **32 registros de propósito general de 32 bits**
  - Se enumeran de x0 a x31
  - El registro x0 siempre está fijo a 0
  - Si se quiere escribir código que pueda reutilizarse hay que respetar un convenio de uso de los registros (ABI: Interfaz Binaria de Aplicaciones)
  - Cada registro tiene un nombre alternativo que recuerda el uso más habitual establecido en el convenio (ABI)
- Adicionalmente:
  - Registro contador de programa PC
  - Otros registros no visibles por el programador (p.ej: IR, MDR, MAR, etc.).

# Registros RISC-V RV32I

Registro	Nombre alternativo	Descripción
x0	zero	Siempre vale 0 no se puede modificar
x1	ra	Dirección de retorno
x2	sp	Puntero de pila
x3	gp	Global pointer
x4	tp	Thread pointer
x5-x7	t0-t2	Temporales 0-2
x8	s0/fp	Saved register 0/frame pointer
x9	s1	Saved register 1
x10-x17	a0-a7	Argumentos de función
x18-x27	s2-s11	Saved register 2-11
x28-x31	t3-t6	Temporales 3-6
pc	pc	Contador de programa

# Instrucciones y datos en RISC-V RV32I

---

- Todas las instrucciones de RISC-V ocupan 32 bits en memoria.
- Las instrucciones en RISC-V operan habitualmente con **datos y direcciones de 32 bits**
- Los datos son **enteros (con signo) codificados en Ca2**, o números enteros sin signo codificados en binario natural (base 2)
- También hay instrucciones para trabajar con **datos tamaño 8** (byte) o **tamaño 16** (half word)

## Capacidad de memoria:


$$2^{32} \times 8b = 2^{30} \times 32b \rightarrow 4 \text{ GB} = 1 \text{ GW}$$

- Direccionable a nivel de bytes (cada byte tiene una dirección única)
- El procesador puede acceder a datos de 32b (Word), de 16b (Halfword) o de 8b (Byte)
- La ordenación de los diferentes bytes de una palabra (o media palabra) es **little-endian**
- Todos los datos deben estar **alineados**


# Modelo de memoria: alineamiento

- En la memoria los datos deben estar **alineados**, es decir, existen restricciones de ubicación en función de su tamaño.
  - **Byte**: puede ubicarse en cualquier dirección
  - **Media palabra**: puede ubicarse solo en direcciones múltiplo de 2 (pares)
  - **Palabra**: puede ubicarse solo en direcciones múltiplo de 4
- Cuando se ubican consecutivamente en memoria datos de distinto tamaño quedan huecos vacíos

Tamaño	Dato
byte	0x24
palabra	0x3b257a02
½ palabra	0x3e27
palabra	0x01c6d823



RISC-V: Datos alineados



Datos no alineados

# Modelo de memoria: ordenamiento (endianness)

- En la memoria los bytes de una palabra o de una media palabra tienen **ordenamiento little-endian**
  - En la **dirección más baja** se coloca el **byte menos significativo**
  - La dirección del dato coincidirá con la de su byte menos significativo

Tamaño	Dato
byte	0x24
palabra	0x3b257a02
½ palabra	0x3e27
palabra	0x01c6d823

Dir.	+0	+1	+2	+3
3c000000	24			
3c000004	02	7a	25	3b
3c000008	27	3e		
3c00000c	23	d8	c6	01

RISC-V: Little-Endian

Dir.	+0	+1	+2	+3
3c000000	24			
3c000004	3b	25	7a	02
3c000008	3e	27		
3c00000c	01	c6	d8	23

Big-Endian

# Índice

---

1. Introducción.
2. Arquitectura RISC-V RV32I
3. Conjunto de instrucciones
  - **Formatos y modos de direccionamiento**
  - Instrucciones aritméticas y lógicas
  - Instrucciones de desplazamiento
  - Instrucciones de acceso a memoria (LOAD/STORE)
  - Instrucciones de salto condicional
  - Instrucción LUI
  - Instrucciones de salto a subrutina (función)
4. Pseudo-instrucciones
5. Lenguaje ensamblador
6. Subrutinas no hojas y gestión de la pila
7. Estructuras de control



# Tipos de instrucción RISC-V RV32I

---

- Las instrucciones pueden clasificarse en diferentes tipos:
  - **Aritméticas**
  - **Lógicas**
  - **Desplazamiento**
  - **Salto**
  - **Privilegiadas:** *permiten acceso a funcionalidades para control del sistema (no se verán en esta asignatura)*
- Muchas de ellas coinciden en sintaxis y operación con las del RISCY (CS3), pero los formatos de instrucción son más complejos
- También algunas instrucciones operan de modo ligeramente diferente que en el RISCY

# Formatos de instrucción RISC-V RV32I

Todas las instrucciones son de 32 bits, con diferente formato según la información que requieren. Los campos **opcode**, **funct3** y **funct7** indican a la unidad de control qué instrucción se debe ejecutar

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	TIPO
funct7							rs2					rs1					funct3			rd					opcode					R		
imm [11:0]											rs1					funct3			rd					opcode					I			
imm [11:5]						rs2					rs1					funct3			imm [4:0]					opcode					S			
imm[12   10:5]						rs2					rs1					funct3			imm[4:1   11]					opcode					B			
imm [31:12]											rd					opcode					U											
imm[20   10:1   11   19:12]											rd					opcode					J											

# Modos de direccionamiento

- **Direccionamiento de Registro:** en la instrucción se indican los registros implicados (registros que contienen operandos y registro donde guardar el resultado).

```
add x20,x19,x18      # x20 ← x19 + x18
```

- **Direccionamiento Inmediato:** uno de los operandos es una constante (con signo) (el otro operando está almacenado en un registro)

```
addi x20,x18,4       # x20 ← x18 + 4
```

- **Direccionamiento Indirecto con desplazamiento:** la dirección de memoria implicada en la instrucción se indica mediante la suma de un registro (registro base) y una constante (con signo)

```
lw x20,8(x18)        # x20 ← MEM(x18+8)
sw x20,-4(x19)       # MEM(x19-4) ← x20
jal x3,32            # x3 ← pc + 4      pc ← pc + 32 (se estudiará más adelante)
```

# Índice

---


1. Introducción.
2. Arquitectura RISC-V RV32I
3. Conjunto de instrucciones
  - Formatos y modos de direccionamiento
  - **Instrucciones aritméticas y lógicas**
  - Instrucciones de desplazamiento
  - Instrucciones de acceso a memoria (LOAD/STORE)
  - Instrucciones de salto condicional
  - Instrucción LUI
  - Instrucciones de salto a subrutina (función)
4. Pseudo-instrucciones
5. Lenguaje ensamblador
6. Subrutinas no hojas y gestión de la pila
7. Estructuras de control



# Instrucciones aritméticas y lógicas RV32I

mnemónico	Sintaxis	Tipo	Descripción
<b>add</b>	add rd, rs1, rs2	R	$rd \leftarrow rs1 + rs2$
<b>sub</b>	sub rd, rs1, rs2	R	$rd \leftarrow rs1 - rs2$
<b>and</b>	and rd, rs1, rs2	R	$rd \leftarrow rs1 \& rs2$
<b>or</b>	or rd, rs1, rs2	R	$rd \leftarrow rs1   rs2$
<b>xor</b>	xor rd, rs1, rs2	R	$rd \leftarrow rs1 \wedge rs2$
<b>addi</b>	addi rd, rs1, imm12	I	$rd \leftarrow rs1 + \text{immext}$
<b>andi</b>	andi rd, rs1, imm12	I	$rd \leftarrow rs1 \& \text{immext}$
<b>ori</b>	ori rd, rs1, imm12	I	$rd \leftarrow rs1   \text{immext}$
<b>xori</b>	xori rd, rs1, imm12	I	$rd \leftarrow rs1 \wedge \text{immext}$

**immext:**  
constante de 12 bits  
extendida en signo a  
32 bits



# Algunos ejemplos de uso de add y addi

- *addi* permite cargar una constante "corta" [-2048,+2047] [-0x800,+0x7ff] en un registro ("*load immediate*"):

```
addi x19,x0,23      # x19= 23 =0x00000017
addi x20,x0,-2     # x20= -2 =0xffffffe
```

Más adelante veremos cómo cargar una constante de 32 bits (*lui*)

- No existe "*subi*", pero se consigue el mismo efecto sumando una constante negativa:

```
addi x19,x19,-2    # x19 ← x19 - 2
```

- *add* permite copiar el dato de un registro a otro ("*move*")

```
add x21,x0,x19     # x21 ← x19
add x22,x20,x0     # x22 ← x20
```

- *add* y *addi* permiten generar retardos ("*nop*")

```
add x0,x0,x0       # x0 ← x0
addi x0,x0,0       # x0 ← x0
```

# Ejemplos de cálculo de Ca1 y Ca2

- Cálculo del complemento a 1 (“com”)

```
xori x19,x19,-1          # x19 ← x19 ^ 0xffffffff
```

```
X19:      0001 1100 0000 0000 1111 0011 1100 1010
-1:      ⊕ 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111
```

---

```
X19:      1110 0011 1111 1111 0000 1100 0011 0101
```

- Cálculo del complemento a 2 (“neg”)

```
sub x19,x0,x19          # x19 ← x0 - x19
```

```
X0:      0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
x19:     -- 0001 1100 0000 0000 1111 0011 1100 1010
```

---

```
X19:      1110 0011 1111 1111 0000 1100 0011 0110
```

# No existen instrucciones not, nand, nor, xnor, nandi, nori, xnori

- Las operaciones *nand*, *nor*, *xnor*, *nandi*, *nori* y *xnori* pueden realizarse con parejas de instrucciones:
- Ej:  $x7 \leftarrow x5 \text{ nand } x6$

```
and x7,x5,x6  
xori x7,x7,-1
```

```
# x7 ← x5 & x6  
# x7 ← ~x7
```

```
Se hace la and  
Se hace su complemento
```

Nota 1: -1 en Ca2 es 0xffffffff

Nota 2: `xori x7,x7,0xffff` no está permitido por estar el inmediato fuera de rango [-2048,+2047], esto es, [-0x800,0x7ff] pero si podemos hacer `xori x7,x7,-1`

**ATENCIÓN:** esto es una diferencia con RISCY, donde sí estaba permitido

# Índice

---

1. Introducción.
2. Arquitectura RISC-V RV32I
3. Conjunto de instrucciones
  - Formatos y modos de direccionamiento
  - Instrucciones aritméticas y lógicas
  - **Instrucciones de desplazamiento**
  - Instrucciones de acceso a memoria (LOAD/STORE)
  - Instrucciones de salto condicional
  - Instrucción LUI
  - Instrucciones de salto a subrutina (función)
4. Pseudo-instrucciones
5. Lenguaje ensamblador
6. Subrutinas no hojas y gestión de la pila
7. Estructuras de control



# Operaciones de desplazamiento


mnemónico	Sintaxis	Tipo	Descripción
<b>sll</b>	<code>sll rd, rs1, rs2</code>	<b>R</b>	$rd \leftarrow rs1 \ll rs2_{4:0}$
<b>srl</b>	<code>srl rd, rs1, rs2</code>	<b>R</b>	$rd \leftarrow rs1 \gg rs2_{4:0}$
<b>sra</b>	<code>sra rd, rs1, rs2</code>	<b>R</b>	$rd \leftarrow rs1 \ggg rs2_{4:0}$
<b>slli</b>	<code>slli rd, rs1, imm5</code>	<b>I</b>	$rd \leftarrow rs1 \ll imm5$
<b>srli</b>	<code>srli rd, rs1, imm5</code>	<b>I</b>	$rd \leftarrow rs1 \gg imm5$
<b>srai</b>	<code>srai rd, rs1, imm5</code>	<b>I</b>	$rd \leftarrow rs1 \ggg imm5$

Shift Right aritmético (insertando el bit de signo)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
<b>funct7</b>							<b>rs2</b>					<b>rs1</b>					<b>funct3</b>			<b>rd</b>				<b>opcode</b>						<b>R</b>	
<b>funct7</b>							<b>imm5</b>					<b>rs1</b>					<b>funct3</b>			<b>rd</b>				<b>opcode</b>						<b>I</b>	


# Ejemplos de instrucciones de desplazamiento

- Las instrucciones de **desplazamiento lógico** insertan 0 por un extremo y descartan los bits que salen por el otro extremo
  - Desplazar  $n$  bits a la izquierda equivale a **multiplicar por  $2^n$**
  - Desplazar  $n$  bits a la derecha equivale a **dividir por  $2^n$**



# Ejemplos de instrucciones de desplazamiento

- La instrucción de **desplazamiento aritmético a la derecha** propaga el bit de signo por la izquierda y descarta los bits que salen por la derecha
  - Permite **dividir por  $2^n$**  datos con signo



# Índice

---

1. Introducción.
2. Arquitectura RISC-V RV32I
3. Conjunto de instrucciones
  - Formatos y modos de direccionamiento
  - Instrucciones aritméticas y lógicas
  - Instrucciones de desplazamiento
  - **Instrucciones de acceso a memoria (LOAD/STORE)**
  - Instrucciones de salto condicional
  - Instrucción LUI
  - Instrucciones de salto a subrutina (función)
4. Pseudo-instrucciones
5. Lenguaje ensamblador
6. Subrutinas no hojas y gestión de la pila
7. Estructuras de control



# Instrucciones de lectura de memoria (LOAD): lw,lb,lbu,lh,lhu (Formato I)

	Sintaxis	Tipo	Descripción	
<b>lb</b>	lb rd, imm12(rs1)	I	$rd \leftarrow sExt(MEM[rs1+inmext]_{7:0})$	load byte (signo extendido)
<b>lh</b>	lh rd, imm12(rs1)	I	$rd \leftarrow sExt(MEM[rs1+inmext]_{15:0})$	load half word (signo extendido)
<b>lw</b>	lw rd, imm12(rs1)	I	$rd \leftarrow MEM[rs1+inmext]$	load word
<b>lbu</b>	lbu rd, imm12(rs1)	I	$rd \leftarrow zExt(MEM[rs1+inmext]_{7:0})$	load byte unsigned
<b>lhu</b>	lhu rd, imm12(rs1)	I	$rd \leftarrow zExt(MEM[rs1+inmext]_{15:0})$	load half word unsigned

**sExt**: extendido en signo  
**zExt**: extendido con 0

Sólo quedan libres 12 bits para indicar la constante (dato inmediato en Ca2)  
**[-2048,+2047]**

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	TIPO
imm [11:0]												rs1				funct3			rd				opcode					I				

# Ejemplo: `lw rd , inm12(rs1)`

posición		contenido			
dec	hex				
8000	0x1f40	08	01	0e	0a
8004	0x1f44	f0	f3	45	2a
8008	0x1f48	a0	b5	e1	14
8012	0x1f4c	0a	10	17	21

0x0A 0E 01 08

a2 00 00 1f 40

La palabra `0x0A0E0108` está almacenada en la memoria en la dirección 8000 en formato little endian:


8000 -> 0x08  
8001 -> 0x01  
8002 -> 0x0E  
8003 -> 0x0A

El registro a2 contiene la dirección de la palabra que se va a leer de la memoria  
`(0x1F40 = 800010)`

La instrucción `lw a0,0(a2)` carga en el registro a0 el dato tamaño palabra almacenado en la memoria en la dirección que indica a2  
`(0x1F40 = 800010)`

a0 0a 0e 01 08

# Ejemplo: `lw rd , inm12(rs1)`



a2 

00	00	1f	40
----	----	----	----

Para acceder a un vector o tabla completos, podemos usar el mismo registro base a2 y modificar el desplazamiento:

```
lw x4,0(a2)
lw x5,4(a2)
lw x6,8(a2)
lw x7,12(a2)
```

x4	0a	0e	01	08
x5	2a	45	f3	f0
x6	14	e1	b5	a0
x7	21	17	10	0a

El registro a2 contiene la dirección de la primera palabra de la tabla  
(`0x1F40 = 800010`)

# Ejemplo: **lb** rd, inm12(rs1) comparada con **lbu** rd, inm12(rs1)

posición		contenido			
dec	hex				
8000	0x1f40	08	01	0e	0a
8004	0x1f44	fe	f3	45	2a
8008	0x1f48	a0	b5	e1	14
8012	0x1f4c	0a	10	17	21

a2	00	00	1f	40
a3	00	00	1f	45

a0	0a	0e	01	08
----	----	----	----	----

lb a0,0(a2)

a0 00 00 00 08

lb a0,0(a3)  
o  
lb a0,5(a2)

a0 ff ff ff f3

a0 ← signext(memdat)  
se extiende el signo

lbu a0,0(a2)

a0 00 00 00 08

lbu a0,0(a3)  
o  
lbu a0,5(a2)


a0 00 00 00 f3

a0 ← zext(memdat)  
se copia el byte y  
se rellena con ceros

# Instrucciones de escritura en memoria (STORE): sw, sh, sb (Formato S)

	Sintaxis	Tipo	Descripción	
<b>sw</b>	<code>sw rs2, imm12(rs1)</code>	<b>S</b>	$\text{MEM}[\text{rs1}+\text{immext}] \leftarrow \text{rs2}$	store word
<b>sh</b>	<code>sh rs2, imm12(rs1)</code>	<b>S</b>	$\text{MEM}[\text{rs1}+\text{immext}]_{15:0} \leftarrow \text{rs2}_{15:0}$	store half word
<b>sb</b>	<code>sb rs2, imm12(rs1)</code>	<b>S</b>	$\text{MEM}[\text{rs1}+\text{immext}]_{7:0} \leftarrow \text{rs2}_{7:0}$	store byte

El dato inmediato (offset de 12 bits en Ca2) está repartido  
[-2048,+2047]



Registro base  
"puntero a memoria (rs1)"

# Ejemplo: **sw/sh/sb** rs2, inm12(rs1)

posición		contenido			
dec	hex				
8000	0x1f40	a0	b0	c0	d4
8004	0x1f44	f0	f3	45	2a
8008	0x1f48	a0	b5	e1	14
8012	0x1f4c	0a	10	17	21

a0	aa	c5	f8	35
a2	00	00	1f	40
a3	00	00	1f	44


`sw a0,0(a2)`

`sh a0,0(a2)`

`sb a0,0(a3)`

		contenido (hex)			
8000	0x1f40	35	f8	c5	aa
8004	0x1f44	f0	f3	45	2a
8008	0x1f48	a0	b5	e1	14
8012	0x1f4c	0a	10	17	21

		contenido (hex)			
8000	0x1f40	35	f8	c0	d4
8004	0x1f44	35	f3	45	2a
8008	0x1f48	a0	b5	e1	14
8012	0x1f4c	0a	10	17	21



# Índice

---

1. Introducción.
2. Arquitectura RISC-V RV32I
3. Conjunto de instrucciones
  - Formatos y modos de direccionamiento
  - Instrucciones aritméticas y lógicas
  - Instrucciones de desplazamiento
  - Instrucciones de acceso a memoria (LOAD/STORE)
  - **Instrucciones de salto condicional**
  - Instrucción LUI
  - Instrucciones de salto a subrutina (función)
4. Pseudo-instrucciones
5. Lenguaje ensamblador
6. Subrutinas no hojas y gestión de la pila
7. Estructuras de control




# Instrucciones de salto condicional (ii) (Formato B)

mnemónico	Sintaxis	Tipo	Descripción
<b>beq</b>	<code>beq rs1, rs2, imm13</code>	<b>B</b>	if (rs1=rs2) => PC ← PC + sExt(imm12:1 <<1))
<b>bne</b>	<code>bne rs1, rs2, imm13</code>	<b>B</b>	if (rs1!=rs2) => PC ← PC + sExt(imm12:1 <<1))
<b>blt</b>	<code>blt rs1, rs2, imm13</code>	<b>B</b>	if (rs1<rs2) => PC ← PC + sExt(imm12:1 <<1))
<b>bge</b>	<code>bge rs1, rs2, imm13</code>	<b>B</b>	if (rs1≥rs2) => PC ← PC + sExt(imm12:1 <<1))
<b>bltu</b>	<code>bltu rs1, rs2, imm13</code>	<b>B</b>	if (rs1<rs2) => PC ← PC + sExt(imm12:1 <<1))
<b>bgeu</b>	<code>bgeu rs1, rs2, imm13</code>	<b>B</b>	if (rs1≥rs2) => PC ← PC + sExt(imm12:1 <<1))

Para  
datos  
sin signo


Son **saltos relativos** al contador de programa, no se puede saltar a una posición absoluta como en el RISCY

El desplazamiento que **se suma a PC** ha de ser múltiplo de 4 (palabra de instrucción alineada). Por ello se expresa como `imm12:1 << 1`. Los dos bits menos significativos son 0.



# Instrucciones de salto condicional (i) (Formato B)

- Permiten romper la secuencia normal de ejecución **saltando a una dirección cercana** cuando se cumple cierta **condición**
  - Compara dos operandos fuente (contenidos en dos registros)
  - Si se cumple la condición **actualiza el valor de PC** sumándole una constante de 13b en Ca2 (**desplazamiento**) extendida en signo a 32b



En lenguaje ensamblador se usan **etiquetas** y al obtenerse el código máquina el programa ensamblador calcula el **desplazamiento** correspondiente

# Instrucciones de salto condicional (i) (Ejemplo)

La etiqueta `bucle` está en `0x300c` y el salto `bne` está en `0x301c`, por tanto, el salto es 4 instrucciones hacia atrás (16 bytes atrás)

Bkpt	Address	Code	Basic	Source
<input type="checkbox"/>	0x00003000	0x00100293	addi x5,x0,1	5: main: addi x5,x0,1 #x5=1
<input type="checkbox"/>	0x00003004	0x00a00313	addi x6,x0,10	6: addi x6,x0,10 #x6=10 inicializo contador de bucle
<input type="checkbox"/>	0x00003008	0x00000393	addi x7,x0,0	7: addi x7, x0,0 #x7=0 puntero a la primera posición de memoria
<input type="checkbox"/>	0x0000300c	0x0053a023	sw x5,0(x7)	9: bucle: sw x5,(x7)
<input type="checkbox"/>	0x00003010	0x00228293	addi x5,x5,2	10: addi x5,x5,2 #x5=x5+2 siguiente número impar
<input type="checkbox"/>	0x00003014	0xfff30313	addi x6,x6,0xffffffff	11: addi x6,x6,-1 # no tengo instrucción DEC ni SUB
<input type="checkbox"/>	0x00003018	0x00438393	addi x7,x7,4	12: addi x7,x7,4 #apunta a la siguiente palabra
<input type="checkbox"/>	0x0000301c	0xfe0318e3	bne x6,x0,0xffffffff	13: bne x6,x0,bucle #salta a bucle si no ha llegado X6=0
<input type="checkbox"/>	0x00003020	0x00000063	beq x0,x0,0x00000000	14: fin: beq x0,x0,fin #salta siempre a fin

`bne x6,x0,bucle` es traducida a `bne x6,x0,0xffffffff` (-16 = 0xffffffff)

`fin: beq x0,x0,fin` es traducida a `beq x0,x0,0x00000000`  
(el salto es a la misma instrucción)

# Índice

---

1. Introducción.
2. Arquitectura RISC-V RV32I
3. Conjunto de instrucciones
  - Formatos y modos de direccionamiento
  - Instrucciones aritméticas y lógicas
  - Instrucciones de desplazamiento
  - Instrucciones de acceso a memoria (LOAD/STORE)
  - Instrucciones de salto condicional
  - **Instrucción LUI**
  - Instrucciones de salto a subrutina (función)
4. Pseudo-instrucciones
5. Lenguaje ensamblador
6. Subrutinas no hojas y gestión de la pila
7. Estructuras de control



# Instrucción lui (*load upper immediate*) (Formato U)

	Sintaxis	Tipo	Descripción
<b>lui</b>	<b>lui rd, inm20</b>	<b>U</b>	$rd \leftarrow \{imm[31:12], 12'b0\}$ <b>load upper immediate</b>

- carga una constante de 20b en la parte alta de un registro y rellena con 0

```
lui x10,0xff109      # x10 ← 0xff109000
```

- en combinación con **addi** permite cargar un registro con constantes de 32b

Operación:  $x5 \leftarrow 0xabcde123$

```
lui x7,0xabcde      #x7 ← abcde000  
addi x7,x7,0x123    #x7 ← abcde123
```

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	TIPO
<b>imm [31:12]</b>																	<b>rd</b>					<b>opcode</b>					<b>U</b>					

# Instrucción lui (*load upper immediate*) (Formato U)

- en combinación con `addi` permite cargar un registro con constantes de 32b

Operación: `x5 ← 0x12345987`

```
lui x7,0x12346      #x7 ← 12345000
addi x7,x7,0x987 ← error
```

(`addi` no permite constantes fuera del intervalo `[-0x800,0x7ff]`)

Solución:

```
lui x7,0x12346
addi x7,x7,-0x679
```

`0x987 = 100110000111`, pero si se interpreta como `nº` con signo en complemento a 2 es el `-0x679`

`100110000111 = -(011001111001) = -0x679`

`addi` extiende en signo el inmediato tendríamos que poner 6 en lugar de 5 ya que `0x987 (= -0x679)` se extendería en signo

y la operación sería:

$$\begin{array}{r} 12346000 \\ \underline{\text{ffffff}987} \\ 12345987 \end{array}$$

# Índice

---




1. Introducción.
2. Arquitectura RISC-V RV32I
3. Conjunto de instrucciones
  - Formatos y modos de direccionamiento
  - Instrucciones aritméticas y lógicas
  - Instrucciones de desplazamiento
  - Instrucciones de acceso a memoria (LOAD/STORE)
  - Instrucciones de salto condicional
  - Instrucción LUI
  - **Instrucciones de salto a subrutina (función)**
4. Pseudo-instrucciones
5. Lenguaje ensamblador
6. Subrutinas no hojas y gestión de la pila
7. Estructuras de control



# Concepto de subrutina (función)

- Una **subrutina** es un fragmento de código escrito para realizar una tarea concreta con un doble objetivo:
  - Dividir un problema complejo en problemas más pequeños
  - Poder reutilizarlo sin necesidad de reescribirlo

Cuando se salta a una subrutina es necesario almacenar el valor de PC (+4) para volver al programa principal (dirección de retorno)



# Instrucciones de salto a subrutina (jal, jalr)

- RISC-V tiene dos instrucciones para salto a subrutinas (dirección de retorno en rd:  $rd \leftarrow PC+4$ )
- **no tiene instrucciones específicas de retorno de subrutina** (puede usarse jalr)

	Sintaxis	Tipo	Descripción
<b>jalr</b>	<code>jalr rd, rs1, imm12</code>	I	$PC \leftarrow rs1 + sExt(imm12)$ $rd \leftarrow PC + 4$ jump and link register salto con dirección relativa a registro base
<b>jal</b>	<code>jal rd, imm21</code>	J	$PC \leftarrow PC + sExt(imm_{20:1} \ll 1)$ $rd \leftarrow PC + 4$ jump and link salto con dirección relativa a PC

	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	TIPO
<b>jalr</b>	imm [11:0]											rs1			funct3			rd			opcode					I							
	imm [11:0]											rs1			0 0 0			rd			1 1 0 1 1 1 1					I							
<b>jal</b>	imm[20 10:1 11 19:12]														rd			opcode					J										
	imm[20 10:1 11 19:12]														rd			1 1 0 0 1 1 1					J										

# Instrucciones de salto a subrutina (jal)

- *jal* permite saltar a una subrutina de modo que:
  - La **dirección de salto** se obtiene **sumando al PC un desplazamiento de 21 bits** en notación Ca2
  - La **dirección de retorno** se guarda en un registro: puede ser cualquiera, pero normalmente es **x1** (ra)

```
jal rd, imm21
```

```
PC ← PC + sExt(imm20:1 << 1), rd ← PC+4
```

```
jal x1, 8
```

```
# PC ← PC+8 (se saltaría una instrucción)
```

```
# x1 ← PC+4 (x1 almacena la dirección de retorno, que  
es la siguiente a jal)
```

# Instrucciones de salto relativo a subrutina (jalr)

- *jalr* permite saltar a una subrutina de modo que:
  - La **dirección de salto** se obtiene **sumando al contenido de un registro** (registro base) **un desplazamiento de 12 bits** en Ca2
  - La **dirección de retorno** se guarda en un registro: puede ser cualquiera, pero normalmente es **x1 (ra)**

```
jalr rd, rs1, imm12
```

```
PC  $\leftarrow$  rs1 + sExt(imm), rd  $\leftarrow$  PC+4
```

```
jalr x1, x2, 8           # PC  $\leftarrow$  x2+8 (saltaría a la instrucción en x2+8)  
                        # x1  $\leftarrow$  PC+4 (x1 almacena la dirección de retorno)
```

# Retorno de subrutina con jalr

- *jalr* se utiliza también para retornar de una subrutina, cargando en el PC la dirección de retorno que previamente se había guardado en un registro.

```
jalr rd, rs1, imm12
```

```
PC ← rs1 + sExt(imm), rd ← PC+4
```

```
jalr x0, x1, 0
```

```
# x0 ← PC+4 (se pone x0 porque x0 no se modifica)  
# PC ← x1+0 (esto es lo que interesa para  
retornar al programa principal)
```

# Ejemplo de salto y retorno de subrutina (jal, jalr)

Bucle infinito que incrementa el valor de x10 en cada iteración

`addi x10,x0,1` → x10 se inicializa a 1

`jal x1,8` → se salta a dos palabras (2 instrucciones) por debajo,  $PC \leftarrow PC+8$   
y  $x1 \leftarrow PC+4$

`beq x0,x0,-4` → salto incondicional a una palabra (1 instrucción) por encima


`addi x10,x10,1` → suma 1 a x10

`jalr x0,x1,0` → salta a dirección de retorno pues  $PC \leftarrow x1$

en ensamblador usaríamos etiquetas

# Salto a subrutina (convenio ABI)

- Por convenio:
  - La **dirección de retorno** se guarda en el registro **ra** (return address)
  - Los **argumentos** se pasan a la subrutina en orden en los registros **a0.. a7**
  - La subrutina **devuelve el valor** en orden **a0, a1**



# Índice

---

1. Introducción.
2. Arquitectura RISC-V RV32I
3. Conjunto de instrucciones
  - Formatos y modos de direccionamiento
  - Instrucciones aritméticas y lógicas
  - Instrucciones de desplazamiento
  - Instrucciones de acceso a memoria (LOAD/STORE)
  - Instrucciones de salto condicional
  - Instrucciones de salto a subrutina (función)
  - Instrucción LUI
4. Pseudo-instrucciones
5. Lenguaje ensamblador
6. Subrutinas no hojas y gestión de la pila
7. Estructuras de control



# Pseudoinstrucciones

---

- La ISA RISC-V incluye, por definición, un conjunto (muy reducido) de instrucciones
- Para facilitar la programación en ensamblador se han estandarizado pseudoinstrucciones que el programa ensamblador se encarga de traducir al conjunto nativo de instrucciones
- Hacen el código más legible
- Sólo **usaremos las más habituales**

# Algunas de las pseudoinstrucciones más usadas

Pseudoinstrucción	Operación	Equivalente RISC-V
li x8,0x7fe	s8 $\leftarrow$ 0x7fe	addi s8, x0, 0x7fe (si dato <12b)
la t1, dato	t1 $\leftarrow$ dir dato	auipc t1,imm20    addi t1,t1,imm12
li s8,0x56789def	s8 $\leftarrow$ 0x56789def	lui s8,0x5678A    addi s8,s8,0xdef
mv x7,x2	x7 $\leftarrow$ x2	addi x7,x2,0
not x7,x2	x7 $\leftarrow$ Ca1(x2)	xori x7,x2,-1
neg x7,x2	x7 $\leftarrow$ Ca2(x2)	sub x7,0,x2
b label	PC $\leftarrow$ dir label	beq x0,x0,label
j label	PC $\leftarrow$ dir label (más alcance que b)	jal x0,label
call label	PC $\leftarrow$ dir label, ra $\leftarrow$ PC+4	jal x1,label
ret	PC $\leftarrow$ ra	jalr x0,x1,0

Ver explicación de "la" dos páginas más adelante

Son equivalentes salvo por el alcance

dir\_label = PC\_actual + offset

Esta equivalencia para call solo es válida si el salto es cercano ( $\pm 1\text{MB}$ )  
Si no es así, el ensamblador lo resuelve de otra forma (con auipc y jalr)

salto sin retorno pues x0 no se escribe

# Algunas de las pseudoinstrucciones más usadas

Pseudoinstrucción	Operación	Equivalente RISC-V
nop	No operación	addi x0,x0,0
bgt x1,x3,label	if( $x1 > x3$ ) PC $\leftarrow$ dir label	blt x3,x1,label
ble x1,x3,label	if( $x1 \leq x3$ ) PC $\leftarrow$ dir label	bge x3,x1,label
bgtu x1,x3,label	if( $x1 > x3$ ) PC $\leftarrow$ dir label	bltu x3,x1,label
bleu x1,x3,label	if( $x1 \leq x3$ ) PC $\leftarrow$ dir label	bgeu x3,x1,label
beqz x1,label	if( $x1 = 0$ ) PC $\leftarrow$ dir label	beq x1,x0,label
bnez x1,label	if( $x1 \neq 0$ ) PC $\leftarrow$ dir label	bne x1,x0,label

# Aclaración de la pseudoinstrucción “la” y la instrucción “auipc”

la t1, dato	$t1 \leftarrow \text{dir dato}$	auipc t1,imm20    addi t1,t1,imm12
-------------	---------------------------------	------------------------------------

Carga en el registro t1 la dirección de memoria de **dato**, no el contenido, para ello el ensamblador la descompone en dos instrucciones:

```
auipc t1,imm20  
addi t1,t1,imm12
```

auipc t1,imm20

**auipc** es una instrucción muy poco usada por el programador (formato U), y su función es  $t1 \leftarrow PC + (\text{imm20} \ll 12)$

En la pseudoinstrucción **la t1,dato es** el **ensamblador** el que calcula **imm20** e **imm12** para que en t1 se almacene la dirección de 32 bits correcta en dos pasos, primero los 20 bits más significativos (con **auipc**) y después los 12 bits menos significativos (con **addi**).

No hay ninguna instrucción que permita hacerlo en un paso.

El programa ensamblador calcula el desplazamiento desde el valor de PC hasta el dato y lo divide en dos trozos: **imm20** e **imm12**.

# Índice


---

1. Introducción.
2. Arquitectura RISC-V RV32I
3. Conjunto de instrucciones
  - Formatos y modos de direccionamiento
  - Instrucciones aritméticas y lógicas
  - Instrucciones de desplazamiento
  - Instrucciones de acceso a memoria (LOAD/STORE)
  - Instrucciones de salto condicional
  - Instrucciones de salto a subrutina (función)
  - Instrucción LUI
4. Pseudo-instrucciones
5. **Lenguaje ensamblador**
6. Subrutinas no hojas y gestión de la pila
7. Estructuras de control



# Lenguaje ensamblador


- Los computadores ejecutan **código máquina**, pero los programadores desarrollan casi todo el software en **lenguajes de alto nivel**
- El código ensamblador es el punto intermedio entre el HW y el SW
  - Los programas en un lenguaje de alto nivel se **compilan** a ensamblador
  - Los programas en lenguaje ensamblador se **“ensamblan”** a código máquina



**FIGURE 1.4 C program compiled into assembly language and then assembled into binary machine language.** Although the translation from high-level language to binary machine language is shown in two steps, some compilers cut out the middleman and produce binary machine language directly. These languages and this program are examined in more detail in Chapter 2.


# Lenguaje ensamblador

- El procesador busca y ejecuta instrucciones codificadas en binario almacenadas en memoria (**lenguaje máquina**)
- El **lenguaje ensamblador** es una representación legible del lenguaje máquina
- Un **programa ensamblador** (assembler), por ejemplo: RARS, es un software que “ensambla” (traduce) instrucciones de lenguaje ensamblador a código máquina (binario)



edit Execute  
ejemplo.asm

```
addi x5,x0,1  
add x6,x0,x0  
add x7,x0,x0  
addi x8,x0,10  
sw x5,8(x7)
```



edit Execute

Text Segment

Bkpt	Address	Code	Basic	Source
<input type="checkbox"/>	0x00003000	0x00100293	addi x5,x0,1	1: addi x5,x0,1
<input type="checkbox"/>	0x00003004	0x00000333	add x6,x0,x0	2: add x6,x0,x0
<input type="checkbox"/>	0x00003008	0x000003b3	add x7,x0,x0	3: add x7,x0,x0
<input type="checkbox"/>	0x0000300c	0x00a00413	addi x8,x...	4: addi x8,x0,10
<input type="checkbox"/>	0x00003010	0x0053a423	sw x5,8(x7)	5: sw x5,8(x7)

código máquina

lenguaje ensamblador

# Lenguaje ensamblador

---

- El lenguaje ensamblador **depende de la arquitectura del procesador** (x86, ARM, RISC V, ...). Un programa escrito en ensamblador para una determinada arquitectura no funciona en otra. En cambio los lenguajes de alto nivel son portables.
- Tradicionalmente la programación en lenguaje ensamblador estaba **dirigida a la optimización**, los compiladores no generaban un código tan eficiente como el que se podía obtener programando en ensamblador.
- Actualmente el hardware es más potente (la optimización extrema no es tan importante), además los compiladores generan código más eficiente (algunos hacen optimizaciones avanzadas). **Para realizar un buen compilador hay que conocer el ensamblador.**
- Sigue siendo interesante programar en ensamblador para sistemas empujados, bootloaders (arranque del sistema), seguridad y otras **partes** muy **específicas** donde la optimización es un aspecto crítico.
- Con fines académicos es muy interesante ya que ayuda a entender la arquitectura del procesador.

# Lenguaje ensamblador (elementos)

- Un programa en ensamblador puede contener los siguientes elementos:

- **Directivas de ensamblado**

son indicaciones para el ensamblador y no generan código

- **Etiquetas**

- **Instrucciones ejecutables** (con sus operandos)

- **Pseudoinstrucciones** (con sus operandos)

- **Comentarios**

```
.data
X: .word 8
Y: .word 4
Z: .word 0

.text
la    t0, X
lw    s1, 0(t0)
lw    s2, 4(t0)
add   s1, s1, s2 # Suma
srli  s1, s1, 1 # Divide
sw    s1, 8(t0)

li    a7, 10
```

# Lenguaje ensamblador: directivas

**.data:** indica el inicio de la sección del programa en que se declaran las constantes y variables globales, con o sin un valor inicial

**.text:** indica el inicio de la sección del programa donde escribiremos el código

**.word:** escribe valores tamaño palabra

(también existen **.byte** y **.half** para escribir valores tamaño byte o media palabra)

```
.data
X: .word 8
Y: .word 4
Z: .word 0

.text
la t0, X
lw s1, 0(t0)
lw s2, 4(t0)
add s1, s1, s2 # Suma
srli s1, s1, 1 # Divide
sw s1, 8(t0)

li a7, 10
```

También es posible definir varios valores en una sola línea:  
X: **.word** 8, 4, 0

# Lenguaje ensamblador: directivas

**.eqv:** define constantes

```
.text
.eqv VALOR, 7
.eqv TAM, 10

li t1, VALOR
add t2, t3, t1

li s1, TAM
Loop:
sub t2, t2, t1
addi s1, s1, -1
bne s1, zero, Loop
```

**.space:** reserva N bytes consecutivos

**.align:** alinea la siguiente dirección, 1:half, 2:word

```
.data
A: .byte 0x01
.align 1
B: .half 0x0304
C: .space 12

.text
la t0, C
sw x0, 0(t0)
li s1, 10
sw s1, 4(t0)
addi s2, s1, s1
sw s2, 8(t0)
```

Dir.	0	1	2	3
Cont.	01	-	04	03
Dir.	4	5	6	7
Cont.	00	00	00	00
Dir.	8	9	10	11
Cont.	0A	00	00	00
Dir.	12	13	14	15
Cont.	14	00	00	00

# Índice

---


1. Introducción.
2. Arquitectura RISC-V RV32I
3. Conjunto de instrucciones
  - Formatos y modos de direccionamiento
  - Instrucciones aritméticas y lógicas
  - Instrucciones de desplazamiento
  - Instrucciones de acceso a memoria (LOAD/STORE)
  - Instrucciones de salto condicional
  - Instrucciones de salto a subrutina (función)
  - Instrucción LUI
4. Pseudo-instrucciones
5. Lenguaje ensamblador
6. Subrutinas no hojas y gestión de la pila
7. Estructuras de control



# Subrutinas hojas y subrutinas no hojas

Se pueden distinguir dos tipos de subrutinas:

- subrutina hoja: Es una subrutina que no llama a ninguna otra subrutina.
- subrutina no hoja: Es una subrutina que sí llama a otra subrutina.
  - debe guardar el registro `ra` en la pila para no perder la dirección de retorno.
  - también debe guardar otros registros temporales (`t0..t6`) y de argumentos (`a0..a7`) que pudieran ser sobrescritos.




# Gestión de la pila

---

- La pila (stack) es una región de la memoria RAM donde se pueden almacenar datos temporalmente sin conocer la dirección efectiva que ocupan.
- La pila funciona como una **memoria LIFO** (Last-in First-out): los datos apilados en un cierto orden, se recuperan desapilándolos en orden inverso. Es como si se hiciera una pila de libros, el primero que quito es el último que he puesto.
- Cada dato se guarda en una dirección determinada y el siguiente se guarda en la dirección inmediatamente inferior. La pila es **descendente**: crece hacia direcciones decrecientes de la memoria.
- Se usa el registro **sp (x2)** para almacenar la dirección de la cima de la pila, que siempre contiene **la dirección del último dato apilado ("full")**.
- Sobre una pila se pueden realizar **dos operaciones**:
  - **PUSH** (apilar): guardar el dato de un registro en la pila
  - **POP** (desapilar): recuperar un dato de la pila

# Ejemplo de uso de la PILA: escritura (push)

`sp` apunta siempre al último dato escrito en la pila




antes

Escribir en la pila (PUSH):

$sp \leftarrow sp - 4$   
 $mem(sp) \leftarrow reg$


```
#carga valores iniciales  
li s1,0xbebecafe  
#PUSH del registro s1  
addi sp,sp,-4  
sw s1,0(sp)
```



después

# Ejemplo de uso de la PILA: lectura (pop)


`sp` apunta siempre al último dato escrito en la pila



antes

Leer de la pila (pop):  
`reg ← mem(sp)`  
`sp ← sp + 4`

#POP del registro `s1`  
`lw s1,0(sp)`  
`addi sp,sp,4`




después

# Subrutinas que llaman a subrutinas (“subrutinas no hoja”):

Si el programa principal llama a una subrutina (call), la dirección de retorno se guarda en **ra**

- Si una subrutina llama a otra subrutina, **ra** debe preservarse en la pila para no perder la dirección de retorno.
- La nueva subrutina puede sobrescribir los registros no preservados, esto es, los registros temporales (**t0..t6**) y de argumentos (**a0..a7**)



# Convenio ABI para manejo de la pila

- La ABI RISC-V exige que el `sp` esté siempre alineado en múltiplos de 16 bytes (16, 32, 64...)
- Como mínimo, reservaremos espacio para apilar 4 registros, aunque solo apilemos 1.

```
#subrutina1 (no hoja)
subrutina1:
    . . . . .
# push ra
    addi sp,sp,-16 #reserva espacio para 4 words
    sw ra,12(sp)  #guardo ra en la pila

    call subrutina2

# pop ra
    lw ra,12(sp) #recupero ra de la pila

    addi sp,sp,+16 #libero espacio de la pila
    . . . . .

ret
```

# Cómo preservar varios registros en la pila

- Si necesitamos preservar varios registros en la pila, además de ra, por ejemplo, porque necesitemos llamar a una subrutina que no preserva sus contenidos, podemos hacerlo de la siguiente forma:

```
#subrutina1 (no hoja)
subrutina1:
    . . . . .
    addi sp,sp,-16 #reservo la pila
    sw ra,12(sp)   # push ra
    sw t0,8(sp)    # push t0
    sw t1,4(sp)    # push t1
    sw t2,0(sp)    # push t2

    call subrutina2

    lw ra,12(sp)   #pop ra
    lw t0,8(sp)    #pop t0
    lw t1,4(sp)    #pop t1
    lw t2,0(sp)    #pop t1
    addi sp,sp,+16 #libero la pila
    . . . . .
    ret
```

# Índice

---

1. Introducción.
2. Arquitectura RISC-V RV32I
3. Conjunto de instrucciones
  - Formatos y modos de direccionamiento
  - Instrucciones aritméticas y lógicas
  - Instrucciones de desplazamiento
  - Instrucciones de acceso a memoria (LOAD/STORE)
  - Instrucciones de salto condicional
  - Instrucciones de salto a subrutina (función)
  - Instrucción LUI
4. Pseudo-instrucciones
5. Lenguaje ensamblador
6. Subrutinas no hojas y gestión de la pila
7. Estructuras de control



# Estructuras de control

- Estructuras típicas de lenguaje de alto nivel y su traslación a lenguaje ensamblador con instrucciones de RISC-V

## If-Then-Else

```
// Código fuente C:  
  
if (t1 == t2)  
    s1 = 10;  
else  
    s1 = 20;
```



```
If:  
    beq    t1, t2, Then  
Else:  
    li     s1, 20  
    j     End  
Then:  
    li     s1, 10  
End:
```

# Estructuras de control

- Estructuras típicas de lenguaje de alto nivel y su traslación a lenguaje ensamblador con instrucciones de RISC-V

For

```
// Código fuente C:  
for (t6=0; t6<t1; t6=t6+1)  
    s1 = s1 - s2;
```



```
For:  
    li        t6, 0  
Loop:  
    bge      t6, t1, End # *  
    sub      s1, s1, s2  
    addi     t6, t6, 1  
    j        Loop  
End:
```

# \* Condicion inversa

# Estructuras de control

## Switch

```
// Código fuente C:
```

```
switch(s1) {  
    case 1:  s2 = 10;  
            break;  
    case 2:  s2 = 20;  
            break;  
    case 3:  s2 = 30;  
            break;  
    default: s2 = 0;  
}
```



```
li    t1, 1  
beq   s1, t1, Case1  
li    t1, 2  
beq   s1, t1, Case2  
li    t1, 3  
beq   s1, t1, Case3  
j     Default  
Case1:  
li    s2, 10  
j     End  
Case2:  
li    s2, 20  
j     End  
Case3:  
li    s2, 30  
j     End  
Default:  
li    s2, 0  
End:
```

# Estructuras de control

## While

```
// Código fuente C:
```

```
while (t1!= t2) {  
    s1 = s1 + 1;  
}
```



```
While:
```

```
    beq    t1, t2, End # *  
    addi   s1, s1, 1  
    j      While
```

```
End:
```

```
# * Condicion inversa
```

# Estructuras de control

## Do-While

```
// Código fuente C:
```

```
do {  
    s1 = s1 + 1;  
} while (t1 != t2);
```




```
Do:
```

```
    addi    s1, s1, 1  
    bne     t1, t2, Do
```

```
End:
```

# ANEXO: Llamadas al sistema

Los programas pueden interactuar con el sistema operativo invocando servicios (llamadas al sistema). Ejemplos: leer del teclado, imprimir un carácter en la consola o en el display, etc.



# ANEXO: Llamadas al sistema

Las llamadas al sistema se realizan a través del registro **a7** y la instrucción **ecall**:  
**li a7, ECALL\_PRINTINT ↔ li a7,1** #seleccionamos la función a realizar  
**ecall**

Nombre	a7=	Descripción	Entradas	Salidas
PRINTINT	1	Imprime un entero	a0 = entero a imprimir	N/A
PRINTSTRING	4	Imprime en consola una cadena terminada en carácter nulo	a0= dirección de la cadena	N/A
READINT	5	Lee un entero de la entrada de consola	N/A	a0
READSTRING	8	Lee una cadena de la consola	a0= dirección del buffer de entrada a1= número máximo de caracteres a leer	N/A
EXIT	10	Salida del programa (devuelve el control al Sistema Operativo)		N/A
PRINTCHAR	11	Imprime un carácter ASCII	a0= carácter a imprimir	N/A
READCHAR	12	Lee un carácter de la consola	N/A	a0= carácter leído

# ANEXO: Llamadas al sistema. Ejemplo.

```
.include "hr1bs3.S"    #incluye los alias de las llamadas al sistema
.data
X:    .word 7
Y:    .word 8
Z:    .space 4

.text
la t0,X
lw t1,0(t0)
lw t2,4(t0)
add t1,t1,t2
sw t1,8(t0)

#PRINTINT
addi a0,t1,0    #el dato a imprimir debe estar en a0
li a7,ECALL_PRINTINT
ecall

#EXIT
li a7,ECALL_EXIT
ecall
```

# códigos de operación RV32I (parte 1)

					funct3				opdoce				
31	25	24	20	19	15	14	12	11	7	6	0		
imm[31:12]								rd		0110111	<b>U</b>	lui	
imm[31:12]								rd		0010111	<b>U</b>	auipc	
imm[20 10:1 11 19:12]								rd		1101111	<b>J</b>	jal	
imm[11:0]				rs1		000		rd		1100111	<b>I</b>	jalr	
imm[12 10:5]		rs2	rs1		000	imm[4:1 11]				1100011	<b>B</b>	beq	
imm[12 10:5]		rs2	rs1		001	imm[4:1 11]				1100011	<b>B</b>	bne	
imm[12 10:5]		rs2	rs1		100	imm[4:1 11]				1100011	<b>B</b>	blt	
imm[12 10:5]		rs2	rs1		101	imm[4:1 11]				1100011	<b>B</b>	bge	
imm[12 10:5]		rs2	rs1		110	imm[4:1 11]				1100011	<b>B</b>	bltu	
imm[12 10:5]		rs2	rs1		111	imm[4:1 11]				1100011	<b>B</b>	bgeu	
imm[11:0]				rs1		0		rd		0000011	<b>I</b>	lb	
imm[11:0]				rs1		001		rd		0000011	<b>I</b>	lh	
imm[11:0]				rs1		010		rd		0000011	<b>I</b>	lw	
imm[11:0]				rs1		100		rd		0000011	<b>I</b>	lbu	
imm[11:0]				rs1		101		rd		0000011	<b>I</b>	lhu	
imm[11:5]		rs2	rs1		000	imm[4:0]				0100011	<b>S</b>	sb	
imm[11:5]		rs2	rs1		001	imm[4:0]				0100011	<b>S</b>	sh	
imm[11:5]		rs2	rs1		010	imm[4:0]				0100011	<b>S</b>	sw	

# códigos de operación RV32I (parte 2)

imm[11:0]		rs1	000	rd	0010011	I	addi							
imm[11:0]		rs1	010	rd	0010011	I	slti							
imm[11:0]		rs1	11	rd	0010011	I	sltiu							
imm[11:0]		rs1	100	rd	0010011	I	xori							
imm[11:0]		rs1	110	rd	0010011	I	ori							
imm[11:0]		rs1	111	rd	0010011	I	andi							
0000000	shamt	rs1	001	rd	0010011	I	slli							
0000000	shamt	rs1	101	rd	0010011	I	srli							
0100000	shamt	rs1	101	rd	0010011	I	srai							
0000000	rs2	rs1	000	rd	0110011	R	add							
0100000	rs2	rs1	000	rd	0110011	R	sub							
0000000	rs2	rs1	001	rd	0110011	R	sll							
0000000	rs2	rs1	010	rd	0110011	R	slt							
0000000	rs2	rs1	011	rd	0110011	R	sltu							
0000000	rs2	rs1	100	rd	0110011	R	xor							
0000000	rs2	rs1	101	rd	0110011	R	srl							
0100000	rs2	rs1	101	rd	0110011	R	sra							
0000000	rs2	rs1	110	rd	0110011	R	or							
0000000	rs2	rs1	111	rd	0110011	R	and							
31	25	24	20	19	15	14	12	11	7	6	0			
								funct3						opdoce